

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.1 Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.2 Mittelkonsole: Montageübersicht	2
1.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	3
1.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels: aus- und einbauen	6
1.5 Griff für Handbremshebel: aus- und einbauen	8
1.6 Armauflage: Montageübersicht	8
1.7 Armauflage: aus- und einbauen	9
1.8 Halterung der Armauflage: aus- und einbauen	13
1.9 Abdeckung der Handbremse für Armauflage anpassen	18
1.10 Untere Abdeckungen: Montageübersicht	20
1.11 Abdeckung im Fußraum Fahrerseite: aus- und einbauen	20
1.12 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite: aus- und einbauen	21
1.13 Handschuhfach: Montageübersicht	23
1.14 Handschuhfach (MJ 13): Montageübersicht	24
1.15 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.16 Handschuhfach (MJ 13) aus- und einbauen	27
1.17 Handschuhfachdeckel: aus- und einbauen	29
1.18 Handschuhfachdeckel (MJ 13) aus- und einbauen	29
1.19 Halter für Querträger (MJ 13) aus- und einbauen	31
1.20 Oberteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	31
1.21 Unterteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	32
1.22 Stoff: aus- und einbauen	33
1.23 Sonnenblende aus- und einbauen	34
1.24 Haltegriff (an der Decke): aus- und einbauen	36
2 Innenspiegel	37
2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	37
2.2 Innenspiegel (mit Regen- und Abblendsensoren): aus- und einbauen	37
2.3 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	39
2.4 Halteplatte Innenspiegel ankleben	41
69 - Insassenschutz	45
1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	45
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	45
1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	46
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	47
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	48
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	48
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	49
1.7 Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	51
1.8 Unfall ohne Airbag-Auslösung	52
1.9 Prüfen von Sicherheitsgurten	52
1.10 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	55
2 Sicherheitsgurte	57
2.1 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 3-Türer: Montageübersicht	57
2.2 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 5-Türer: Montageübersicht	58
2.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: Montageübersicht	59
2.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	59
2.5 Beschlag vorne, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	62
2.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	63

2.7	Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	64
2.8	Führungsbügel: aus- und einbauen	66
2.9	Gurtschloss vorne: aus- und einbauen	67
2.10	Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	68
2.11	Sicherheitsgurte hinten: Montageübersicht	70
2.12	Seitliche Sicherheitsgurte hinten und Bauchgurt mit Gurtschloss: Montageübersicht	72
2.13	Seitliche Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	72
2.14	Sicherheitsgurt hinten Mitte: aus- und einbauen	74
2.15	Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt: aus- und einbauen	75
2.16	Sitzbelegungssensor: aus- und einbauen	75
3	Airbag	79
3.1	Airbag: Montageübersicht	79
3.2	Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	80
3.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	81
3.4	Lenkrad: aus und einbauen	84
3.5	Rückstrellring mit Reibring: aus und einbauen	85
3.6	Airbageinheit Beifahrerseite: Montageübersicht	88
3.7	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	89
3.8	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	91
3.9	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	92
3.10	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag: aus- und einbauen	93
3.11	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	94
3.12	Kopfairbag: Montageübersicht	96
3.13	Kopfairbag aus- und einbauen	97
3.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	100
3.15	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	101
3.16	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 3-Türer: aus- und einbauen.	104
3.17	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 3-Türer: aus- und einbauen	105
3.18	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 5-Türer: aus- und einbauen	107
3.19	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 5-Türer und ST: aus- und einbauen	110
3.20	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 3-Türer: aus- und einbauen.	112
3.21	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 3-Türer: aus- und einbauen	113
3.22	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 5-Türer und ST: aus- und einbauen	115
3.23	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 5-Türer und ST: aus- und einbauen	118
3.24	Abschaltung des Airbags	120
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	121
1	Schalttafel	121
1.1	Schalttafel: Montageübersicht	121
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	122
2	Querträger	140
2.1	Querträger: Montageübersicht	140
2.2	Querträger aus- und einbauen	141
3	Vordertürverkleidungen	149
3.1	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	149
3.2	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	149
3.3	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	153
3.4	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht	155
3.5	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: aus- und einbauen	156
3.6	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht	159
3.7	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	161
3.8	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	162

3.9	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem / elektrischem Fensterheber, Modell ST: aus- und einbauen	163
3.10	Verkabelung in der Türverkleidung hinten	166
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	168
4.1	Innenraumverkleidung, 3-Türer	168
4.2	Innenraumverkleidung, 5-Türer	169
4.3	Verkleidungen Innenraum, Modell ST	170
4.4	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	171
4.5	Obere Verkleidung der A-Säule: aus- und einbauen	171
4.6	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	173
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule, 3-Türer: lösen und befestigen	173
4.8	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	174
4.9	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: Montageübersicht	177
4.10	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: lösen und befestigen	178
4.11	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	178
4.12	Trennwand oben und unten, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	181
4.13	Trennwand oben, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	182
4.14	Trennwand unten, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	183
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: Montageübersicht	184
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: aus- und einbauen	185
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule und Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	188
4.18	Obere Verkleidung der C-Säule, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	189
4.19	Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	191
4.20	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: Montageübersicht	192
4.21	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: aus- und einbauen	193
4.22	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: Montageübersicht	196
4.23	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	196
4.24	Untere Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht	199
4.25	Untere Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen	199
4.26	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: Montageübersicht	201
4.27	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	201
4.28	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	204
4.29	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	205
4.30	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	206
4.31	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	207
4.32	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	209
4.33	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	210
4.34	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: Montageübersicht	213
4.35	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	214
4.36	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	218
4.37	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	219
4.38	Bodenteppich: aus- und einbauen	222
4.39	Bodenteppich, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	224
5	Verkleidung des Kofferraums	228
5.1	Gepäckraumverkleidung, 5-Türer	228
5.2	Gepäckraumverkleidung, 3-Türer	229
5.3	Gepäckraumverkleidung, Nutzfahrzeug	230
5.4	Gepäckraumverkleidung, Modell ST	231
5.5	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	232
5.6	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	232
5.7	Heckklappenverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	234
5.8	Heckklappenverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	234
5.9	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	236
5.10	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	236
5.11	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	239

5.12	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	240
5.13	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: Montageübersicht	242
5.14	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: aus- und einbauen	244
5.15	Verkleidung des Schlossträgers hinten: Montageübersicht	246
5.16	Abdeckung des Schlossträgers hinten: aus- und einbauen	246
5.17	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: Montageübersicht	249
5.18	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: aus- und einbauen	250
6	Dachverkleidung	253
6.1	Dachverkleidung	253
6.2	Dachverkleidung Version mit Panoramadach	254
6.3	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	255
6.4	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	256
6.5	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	259
6.6	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	262
6.7	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	263
6.8	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: ablösen und befestigen	266
6.9	Dachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	269
6.10	Dachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	271
6.11	Dachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	274
6.12	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	278
6.13	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	280
6.14	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	284
6.15	Panoramadachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	287
6.16	Panoramadachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	288
6.17	Panoramadachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	292
6.18	Dachversteifungselement: an der Karosserie anbringen	295
6.19	Versteifungselement Panoramadach: an der Karosserie anbringen	297
72	- Sitzgestelle	299
1	Vordersitze	299
1.1	Vordersitz mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	299
1.2	Vordersitz ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	300
1.3	Vordersitz mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	302
1.4	Vordersitz ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	303
1.5	Vordersitz mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	305
1.6	Vordersitz ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	307
1.7	Vordersitz aus- und einbauen	309
1.8	Vordersitzlehne (5-Türer): Montageübersicht	313
1.9	Vordersitzlehne (3-Türer): Montageübersicht	314
1.10	Vordersitzlehne (Version CUPRA): Montageübersicht	315
1.11	Vordersitzlehne: aus- und einbauen	316
1.12	Kopfstütze Vordersitz: aus- und einbauen	320
1.13	Kopfstützenführung des Vordersitzes: aus- und einbauen	320
1.14	Lehnengestell: Montageübersicht	321
2	Blenden des Vordersitzes	322
2.1	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	322
2.2	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen	323
2.3	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	326
2.4	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen	327
2.5	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	330
2.6	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen	331
2.7	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	334
2.8	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen	335
2.9	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	338
2.10	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen	339
2.11	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	342

2.12	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen	343
2.13	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	346
3	Rücksitze	350
3.1	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen	350
3.2	Geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	350
3.3	Durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	352
3.4	Durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	352
3.5	Rücksitzbank 1/3 links: aus- und einbauen	353
3.6	Rücksitzbank 2/3 rechts: aus- und einbauen	354
3.7	Durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	354
3.8	Durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	355
3.9	Geteilte Rücksitzlehne: Montageübersicht	357
3.10	Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	358
3.11	Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	359
3.12	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne: aus- und einbauen	361
74	Sitz - Polster, Bezüge	362
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	362
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank: aus- und einbauen	362
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne: aus- und einbauen	365
2	Heizelemente für Sitz	371
2.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen	371
2.2	Heizelement der Lehnenheizung (aufgeklebt): aus- und einbauen	372
3	Bezug und Polster für Rücksitze	374
3.1	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	374
3.2	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: aus- und einbauen	374
3.3	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	377
3.4	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	377
3.5	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne: Montageübersicht	379
3.6	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	380
3.7	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	383
3.8	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	386
3.9	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	386
3.10	Entriegelungshebel der Rücksitzlehnen: aus- und einbauen	388
3.11	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	390
3.12	Top Tether: aus- und einbauen	391
4	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	394