



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	3
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	4
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	6
1.8	Bordbuch prüfen	6
2	Inspektionen	7
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	13
2.4	Inspektion	17
2.5	Ölwechsel-Service	30
2.6	Staubreiche Länder	32
2.7	Zuordnung der Länder je nach Marktgebiet	32
2.8	Service-Intervalle	34
2.9	Servicetabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte bis MJ 2016	42
3	Motoren	51
3.1	Motorenübersicht	51
3.2	Motorisierung	55
3.3	Motor und Teile im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	57
3.4	Zahnriemen und Spannrolle wechseln	58
3.5	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen	58
3.6	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	64
3.7	Motorölstand prüfen	64
3.8	Motoröl ablassen oder absaugen und Motoröl auffüllen	65
3.9	Ölfilter ersetzen	72
3.10	Kühlsystem: Prüfen	75
3.11	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	81
3.12	Keilrippenriemen ersetzen	82
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	82
3.14	Zündkerzen ersetzen	83
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen	88
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	96
3.17	Dieselpartikelfilter prüfen	99
3.18	Mehrzweck-Additivzusatz für Benzinmotoren	99
3.19	Kraftstofffilter entwässern	100
4	Getriebe	101
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	101
4.2	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen	101
4.3	Öl in der Allradkupplung wechseln	106
4.4	Ölstand in der Allradkupplung prüfen	108
4.5	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ggf. ATF nachfüllen	109
4.6	Öl für Differenzialsperre für Vorderachse ersetzen	113
5	Fahrwerk	116
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	116
5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	117
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	118
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	126



5.5	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	126
5.6	Reifen: Prüfen	127
5.7	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	151
5.8	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	151
5.9	Transportsicherung: Blockierbauteile von den Stoßdämpfern der Vorderachse abbauen	153
5.10	Pannenset	153
6	Elektrik	155
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	155
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	156
6.3	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	157
6.4	Innenleuchten: Prüfen	157
6.5	Batterie prüfen	157
6.6	Fahrzeugbatterie nach dem Transport pflegen	157
6.7	Infotainment Radio/Navigation auf Funktion prüfen	158
6.8	Zeituhr einstellen	159
6.9	Diagnosegerät anschließen	159
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	160
6.11	Sprachvarianten der Fahreranweisungen anpassen	167
6.12	Service-Intervalle umcodieren	167
6.13	Scheinwerfereinstellung prüfen	168
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	171
6.15	Funktion des dynamischen Kurvenlichts prüfen	172
6.16	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen	172
6.17	Scheinwerfer einstellen	173
6.18	Nebelscheinwerfer einstellen	173
6.19	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	174
6.20	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	175
6.21	Batterietransportmodus ausschalten	176
6.22	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	176
7	Karosserie	178
7.1	Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen	178
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf)	179
7.3	Korrosion prüfen	179
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	179
7.5	Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach: Auf Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und fetten	181
7.6	Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen	183
7.7	Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	184
7.8	Fahrzeugdatenträger aufkleben	184
7.9	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	185
7.10	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	185
7.11	Originalanhängevorrichtung prüfen	186
7.12	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	187
8	Abgasuntersuchung	188
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	188
8.2	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren mit Erdgasantrieb (CNG)	191
8.3	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	195
9	Verschiedenes	200
9.1	Anschleppen/Abschleppen	200
9.2	Probefahrt	202
9.3	Fahrzeug anheben	203
10	Erdgasanlage	205



10.1	Aufkleber „Erdgasfahrzeug“	205
10.2	Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an Fahrzeugen mit der Erdgasanlage (CNG)	207
10.3	Gültige Anweisungen, Vorschriften, Normen sowie Empfehlungen für die Service-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten an der Erdgasanlage CNG	210
10.4	Dichtigkeitsprüfung der Gasanlage und Sichtprüfung der Erdgasbehälter	211
10.5	Abdeckung für Erdgasbehälter aus- und einbauen	217
10.6	Erdgasanlage entleeren (deaktivieren)	217
10.7	Erdgasbehälter aus- und einbauen (bzw. ersetzen)	218