



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	3
1.3	Fahrzeugdatenträger	4
1.4	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	4
1.5	Fahrzeugauslieferung vom Lager	4
1.6	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	4
1.7	Fahrzeugalter ermitteln	6
1.8	Bordbuch prüfen	6
2	Inspektionen	7
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	7
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	9
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	13
2.4	Intervall-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013	17
2.5	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge bis KW 21/2013	23
2.6	Inspektion - Fahrzeuge ab KW 22/2013	25
2.7	Ölwechsel-Service - Fahrzeuge ab KW 22/2013	38
2.8	Länder mit erhöhtem Schwefelgehalt im Dieselmotorkraftstoff	40
2.9	Staubreiche Länder	40
2.10	Zuordnung der Länder je nach Marktgebiet	41
2.11	Service-Intervalle	43
2.12	Service-Tabellen mit Abweichungen für die einzelnen Märkte bis MJ 2016	51
3	Motoren	62
3.1	Motorenübersicht	62
3.2	Motorisierung	67
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	68
3.4	Zahnriemen, ggf. auch Spannrolle ersetzen	69
3.5	Motorölstand prüfen	69
3.6	Motoröl ablassen oder absaugen; Motoröl auffüllen	70
3.7	Ölfilter ersetzen	78
3.8	Kühlmittelstand (Menge) und Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittelzusatz auffüllen	82
3.9	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	88
3.10	Keilrippenriemen ersetzen	88
3.11	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb bzw. Kühlmittelpumpenantrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen	89
3.12	Zahnriemen für Kühlmittelpumpenantrieb ersetzen	92
3.13	Verlauf des Keilrippenriemens	92
3.14	Zündkerzen ersetzen	94
3.15	Luftfiltereinsatz ersetzen	100
3.16	Kraftstofffilter ersetzen (Dieselmotor)	104
3.17	Dieselpartikelfilter prüfen	107
3.18	Mehrzweck-Additivzusatz für Benzinmotoren	108
3.19	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren	108
3.20	Reduktionsmittel (AdBlue®): Auffüllen	108
3.21	Reduktionsmittel (AdBlue®): Wechsel	119
4	Getriebe	124
4.1	Öl in der Allradkupplung wechseln	124
4.2	6-Gang-Getriebe DSG: Getriebeöl wechseln, Ölfilter ersetzen	125
4.3	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen ..	130
4.4	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ggf. ATF nachfüllen	130
5	Fahrwerk	135
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	135



5.2	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	136
5.3	Bremsflüssigkeit wechseln	137
5.4	Bremsflüssigkeitsstand prüfen	143
5.5	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtmanschetten prüfen	144
5.6	Bereifung (einschl. Reserverad) prüfen	145
5.7	Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad) prüfen und eintragen	145
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	146
5.9	Reifendruck (einschl. Reserverad) prüfen, ggf. Druck korrigieren	147
5.10	Reifenkontrollanzeige: Grundeinstellung	155
5.11	Pannenset	156
5.12	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	157
6	Elektrik	158
6.1	Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen	158
6.2	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	159
6.3	Batterie prüfen	160
6.4	Fahrzeuggatterie nach dem Transport pflegen	160
6.5	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	160
6.6	Innenleuchten: Prüfen	160
6.7	Radio und Navigationssystem auf Funktion prüfen	161
6.8	Zeituhr einstellen	162
6.9	Diagnosegerät anschließen	163
6.10	Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen	164
6.11	Sprache im Schalttafeleinsatz auswählen	170
6.12	Service-Intervalle umcodieren	171
6.13	Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	172
6.14	Funktion automatisches Licht prüfen	174
6.15	Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion prüfen	175
6.16	Funktion des dynamischen Kurvenlichts prüfen	175
6.17	Scheinwerfer einstellen	175
6.18	Nebelscheinwerfer einstellen	176
6.19	Eigene Stromversorgung für Warnanlage ersetzen	177
6.20	Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen	177
6.21	Batterietransportmodus ausschalten	177
6.22	Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung	178
7	Karosserie	179
7.1	Unterbodenschutz und Karosserielack auf Beschädigungen prüfen (Inspektions-Service)	179
7.2	Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) ..	180
7.3	Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen	180
7.4	Scheibenwisch- und -waschanlage: Funktion prüfen	180
7.5	Panorama-Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und schmieren, sowie Windabweiser reinigen	184
7.6	Türschlösser und Kindersicherungen prüfen	185
7.7	Schließzylinder: Funktion prüfen	186
7.8	Staubfiltereinsatz ggf. Staub- und Geruchfiltereinsatz ersetzen	186
7.9	Fahrzeuggatenträger aufkleben	187
7.10	Aufkleber Škoda Assistance aufkleben	187
7.11	Schlüsselschalter für Beifahrerairbagabschaltung auf Funktion prüfen	188
7.12	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	188
7.13	Originalanhängevorrichtung prüfen	189
7.14	Korrosion prüfen	190
8	Abgasuntersuchung	191
8.1	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren	191
8.2	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Benzinmotoren	193



8.3	Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren	195
8.4	Prüfwerte für Abgasuntersuchung bei Dieselmotoren	196
9	Verschiedenes	202
9.1	Anschleppen/Abschleppen	202
9.2	Probefahrt	204
9.3	Fahrzeug anheben	205